
# ORION

### VIIS Hi-Fiステレオビデオカセットレコーダー

<sup>™</sup>HF-20KR

# 取扱説明書



このたびはORIONビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ■この説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは大切に保存し、わからないときにもう一度 お読みください。
- ■保証書は必ず「販売店名/購入日」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

VHS

このビデオは **VHS** 方式のビデオです。

**WHS** マークのついたビデオカセットテープ以外に **S-VHS** 方式で記録されたテープも再生できます。

#### もくじ

はじめに
安全上のご注意       2         で使用になる前にかならずお読みください       6         各部のなまえ       7
設置
オンスクリーン (画面) 表示
再生
再生のしかた19 いろいろな再生のしかた20
録画
テレビ番組を録画する
その他
時刻やチャンネルを表示する       30         ブルーバック画面の設定を取り消す       31         画面表示を消す       32         ダビングのしかた       33         外部機器との接続       34         ビデオの点検について       35         オートチャンネル設定一覧表       36         故障かな?と思ったら       40         仕様       42         アフターサービスについて       43

#### 付属品をお確かめください。



リモコン×1



単4乾電池×2



映像/音声コード×1



アンテナケーブル×1



変換プラグ×1

### 安全上のご注意

この取扱説明書の文中にでてくる「ビデオ」「本機」ということばには、「付属品」も含まれています。

で使用の前にこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる所にかならず保存してください。

ORION製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の上かならずお守りください。



### 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

#### 絵表示について

この取扱説明書では、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。

絵表示の例

注意(警告を含む)を促す記号



高圧注意

行為を禁止 する記号



接触禁止

行為を強制し たり指示する




プラグをコンセント から抜く



## 警

#### 電源コードやプラグの損傷による火災・感電 を防ぐため、次のことをお守りください

- 電源コードやプラグを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、加熱したりしないでください。
- 重いものをのせたり、電源コードが本機の 下敷きにならないようにしてください。
- 電源コードの表面のビニールが溶けるのを 防ぐため熱器具に近づけないでください。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずにかならずプラグを持って抜いてください。



#### 分解や改造をしない

火災や感電の原因となります

キャビネットを開けないでください。 内部には真露圧部分があるため、**威霊**の

内部には高電圧部分があるため、**感電の原因** となります。

お客様による修理は、絶対しないでください。内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店にご依頼ください。



高圧注意



分解禁止

#### 内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部 に入ると、**感電や火災の原因**となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 通風孔やカセットテープの挿入口から金属 類や燃えやすいものを内部に差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。
- 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類(安全ピンやヘヤピンなど)を置かないでください。
- 水がかかるような場所では使用しないでください。



水場での使用禁止



雷が鳴りだしたらアンテナ線やプラグに触れ ない 感電の原因となります。



接触禁止

#### 本機は国内専用です

電源プラグを交流100ボルト(AC100V)の家庭用電源コンセント以外にはつながないでください。異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。



#### 設置場所や取り付けには気をつけて 水平で安定した場所に設置する

ぐらついた台や傾いた台など置くと、落下による**けがや物損事故の原因**となることがあります。

また、台などにのせて設置する場合は転倒防止の処置をしてください。



#### 異常時の処置

故障のまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。

次のような症状が見つかったら

- 異常な音や臭いがする、煙が出ている。
- 内部に水や異物が入った。
- ●本機を落とした、一部を破損した。
- ●正常に動作しない(画面が映らない、音がでない)。
- 電源コードやプラグに傷がある。



ただちに、電源スイッチを切って電源コードをコンセントから抜きお買い上げ店またはドウシシャサービスセンター(裏表紙に記載)に修理をご依頼ください。




# 注意

#### 風通しの良い場所に置く

通風孔(放熱のための穴)をふさがないでください。内部に熱がこもり**発火やけが、感電の原因**となることがあります。

- 密閉したラックの中に入れないでください。
- じゅうたんや布団のような柔らかいものの上に置かないでください。
- 布団や毛布や布をかけないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など高温になるところに置かないでください。
- 本機の設置は壁から 10cm 以上の間隔を あけてください。



湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が 当たるところに置かない 火災や感電の原因となることがあります。



#### 本機の上に重いものを置いたり、乗ったり しない

倒れたり、こわれたりして、**けがの原因**となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてあげてください。




#### 安全のため電源プラグを抜く

次の場合は電源プラグをコンセントから抜い てください。**思わぬ火災や感電の事故から 防ぎます**。

- 旅行などでしばらく使わない場合
- お手入れをする場合
- 本機を移動させる場合(この場合は、接続 コードなどもはずしてください。)



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電の原因となることがあります。



**外部アンテナ工事は技術と経験が必要です** お買い上げ店にご相談ください。



キャスター付テレビ台に置くときは、 キャスター止めをする

可動式の台は動きやすいため、転倒による **けがの原因**となることがあります。



**カセットテープ挿入口から、手を入れない けがの原因**となることがあります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



指をはさまれない ように注意

### 1年に1度は内部の掃除をお買い上げ店にで依頼ください

内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、**火災や故障の原因**となります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

- お客様ご自身による内部の掃除は絶対にしないでください。**感電の原因**となります。
- 内部清掃費用については、お買い上げ店に ご相談ください。



ときどきは電源コンセントやプラグの点検を

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ほこりがたまり、湿気が加わることで漏えい電流が流れ、**火災の原因**となることがあります。

電源プラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は、特に危険です。



#### 思わぬ事故を防ぐために

- コンセントの周りにほこりをためないよう ときどき掃除をしてください。
- ●電源プラグがしっかりと差し込まれている か確かめてください。
- コンセントやプラグに異常がないか確かめてください。 もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店または、ドウシシャサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。



#### ※で使用になる前に※

#### 結露(露付き)にご注意

開梱後すぐ、ご使用の場合は特に下記の点をご留意ください。本機をご使用になる前に電源プラグを コンセントに差し込み、電源を入れ約2時間お待ちください。

#### 結露(露付き)とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴がつきます。この現象と同じように、ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付くことがあります。(本機だけでなくビデオテープにも生じる場合があります。)

この状態を結露(露付き)といいます。露付きはこんなときに起きます。

- ●本機を寒い所から急に暖かい部屋に移した時
- ●部屋を急激に暖房した時
- ●エアコンなどの冷風が直接当たる所
- ●湿気の多い所に置いた時

結露が起きた状態で本機を使うと、テープがヘッドドラムにはりついてテープが傷んだり、ヘッド汚れを起こしたり、本機が故障する場合があります。

結露状態になったときには、次の操作をしてください。

- 1. 電源ボタンを "入" にする。
- 2. カセットテープが入っている時は停止/取出しボタンを押してカセットテープを取り出す。
- 3. そのまま約2時間待ってから使用する。

本機を据え付けるときは十分に乾燥させて水滴の心配がなくなってからお使いください。

### 主な特長

こんなに便利な機能が付いています。

#### ■ HQ(ハイ・クオリティ)方式

HQマークのついたビデオはVHS高画質技術の採用で、より鮮明な録画・再生ができます。なお、従来方式のVHSビデオとは互換性がありますので、従来方式のビデオで録画したビデオテープは、そのままお使いになれます。

#### ■ SQPB(S-VHS 簡易再生) 19

本機は**WHS**マークの付いたビデオテープ以外に、S-VHS 方式で記録されたテープも再生することができます。
※ 簡易的な再生であり、S-VHS 本来の高解像度は得られません。S-VHS 方式での録画はできません。

#### ■ Hi-Fi方式 17 23

本機はHi-Fi(ハイファイ)方式のビデオカセットレコーダーを搭載。ステレオ放送や音声多重放送もハイファイ方式で録音/再生することができます。

#### ■ フルオートファンクション 19

テープ(「つめ」の折れた)を入れるだけで電源オンから→再生→テープエンド→巻き戻し→テープ取り出し→電源オフまで自動的に動作します。

#### ■ フルローディングシステム

常にテープをローディングしていますので、ボタンを押すとすぐに録画や再生ができます。

#### ■ オンスクリーン機能 9

1か月以内8番組のタイマー録画を画面上で予約できるほか、時計合わせ、受信チャンネル合わせ、リピート再生なども画面上で操作できます。またテープの状態(再生/早送り/巻き戻し/停止/一時停止)や時計表示、テープカウンターも画面上に表示できます。

#### ■ CMスキップ 20

録画したテープのCM(コマーシャル)を簡単に早送りして再生したい場合、30秒ごとに最長3分まで早送りします。

#### ■ オートチャンネル設定 13

お住まいの地域のチャンネルがエリアコードを合わせるだけで自動的に設定できます。

#### ■ かんたん録画 26

最長6時間まで設定した時間だけ簡単に録画できます。

#### ■ オートヘッドクリーナー 35

テープ挿入時および取り出し時に、内蔵のローラーがヘッドを自動的にクリーニング。ヘッドの汚れをおさえ、画質の 劣化を防ぎます。

#### ■ デジタルオートトラッキング 20

レンタルビデオや他のビデオで録画したテープなど、テープの状態に合わせてノイズがもっとも少なくなるように自動調整します。

#### **■** インデックスサーチ 21

頭出し信号(VISS)を利用して、録画した場面を頭出しできる便利な機能です。

#### ■ ゼロリターン 22

テープカウンターを使って、自動的に見たい画面まで巻き戻し、早送りをします。

#### ■ オートリピート [22]

同じテープを自動的にくり返し再生することができます。

#### ■ リアルタイムカウンター 9

テープの走行時間を時、分、秒単位で確認できます。

#### ■ 静止画再生 20

一瞬の場面など画像を止めてじっくり見ることができます。

#### ■ ピクチャーサーチ 20

画像を見ながら見たい場面を素早くさがせます。録画されたテープにより標準モードで3倍速・5倍速、3倍モードで9倍速・15倍速とサーチ速度をそれぞれ2通り選べます。

#### ■ コマ送り再生 21

1コマずつ再生することができます。

#### ■ スロー再生 21

スローモーションで再生することができます。


#### ■ AV入力/出力 端子付 10 33 34

前面には入力端子、後面には出力端子が付いていますので、他のAV機器と接続して、幅広くお楽しみいただけます。


## 各部のなまえ

使いかたや詳しい説明については のページをご覧ください。


前面




後面




#### リモコン



#### リモコンに乾電池を入れる



電池ぶたを押しながら矢印 の方向にずらします。




#### **2 乾電池を入れる** 付属の単4乾電池を⊕/⊝の 指示どおりに入れます。



極性(⊕/⊖)を間違えないように入れてください。

#### € 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押しもどします。



乾電池はリモコンの操作距離が短くなったら2本とも新しい乾電池と交換してください。

#### 乾電池の取扱いについて

● 乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂する おそれがありますので次のことをお守りください。

### <u></u> **警告**


- 火中へ投入、加熱、分解しない
- ショートさせない
- 充電しない
- (⊕/⊖)の表示どおりに入れる
- 指定以外の電池を使わない
- 種類の違う電池、または新しい電池と古い 電池を混ぜて使わない
- 使い切った雷池はすぐに取り出す
- しばらく使わないときは取り出しておく

#### 万一液漏れしたら

- ●液をよくふき取る
- 液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水で洗い流す

#### リモコンの正しい使いかた

●ビデオ前面のリモコン受光部の正面から約5メートル、 左30度、右30度の範囲でお使いください。



#### 正しく動作させるために


次のような場合、リモコンが誤動作したり、働かないことがあります。

- ●本体とリモコンの間に障害物がある時
- ●リモコン受光部に直射日光などの強い光があたったとき



### オンスクリーン(画面)表示

テレビの画面に出る表示で動作が確認 できます。



(7)… 頭出し信号の書き込み

されません。)

[VISS |

トラッキング調整表示

「オートトラッキング」、「マニュアルトラッキング」

(8)··· ステレオ/音声多重/Hi-Fi表示 「ステレオ」、「音声多重」、「HI-FI」 (表示開始より4秒でこの表示は消えま す。その後、音声状態が変化しても表示

いろいろな機能の設定や切り換えなどを、 メニュー画面の項目を選択しておこないます。 1 … 時計表示

現在時刻と曜日の表示

②… チャンネル表示

(テープ再生中は表示されません。)

③・・・・テープ走行表示

テープ走行状態

再生「▶」, 早送り「▶▶」,巻き戻し「◀◀」、

停止「■」, 録画一時停止「●Ⅱ」, テープ取出し「▲ |

(ピクチャーサーチのときは表示されません。)

インデクッスサーチ表示

早送り「▶▶」、巻き戻し「▶◀」

ゼロリターン表示

早送り「0→・」、巻き戻し「0→・」

録画表示

「● 録画 | 「● かんたん録画 | 「● タイマー録画 |

外部入力表示

外部入力を選んだとき「外部」を表示

(4)… テープ入り表示 📼

(テープ未挿入時に再生ボタンや録画ボタンなどを押す と点滅します。)

リピートオン表示 🖒

(5)・・・・テープカウンター、テープ速度表示

テープ走行時間(時、分、秒)、録画・再生経過時間、 テープ速度(標準、3倍)

⑥… 音声出力表示

ステレオ放送の場合 「ステレオ」、「モノラル」 HiFiテープの場合 「ステレオ」、「左」、「右」、「モノラル」 音声多重の場合 「主音声」、「副音声」、「主+副」


メニュー画面 メニュー ■ タイマー録画予約 **\■/**モード設定 -■CH設定 **/**■時計設定 +/-/決定 /メニュー - 操作のしかた -準備 電源ボタンを押して電源を入れます。

**メニューボタン ....** メニュー画面を表示するとき、 終了するときに押す。

設定+/一ボタン.. メニュー画面の項目を選ぶとき、 各設定項目を選ぶときに押す。


**決定ボタン** ........... 各項目を決定(記憶)するときに 押す。


約60秒以内に何も操作しないとテレビ画面に戻 ります。もう一度最初からやり直してください。



### アンテナとテレビの接続のしかた

で使用になるアンテナ線の種類により、接続の方法が 異なります。アンテナ線の種類により付属品の変換プ ラグを取り付け本機と接続します。アンテナをつなぐ ときは、かならず電源を切ってください。





#### ■同軸ケーブルの芯線の出しかた

#### (3C-2V)

● カッターですじを入れて引き抜き ② アミを折り返します。③ 白のビニールにすじを入れて ④ 寸法をチェックしてくださ

● フィーダー線付変換プラグなどが、すでにケーブルに付いている場合は、プラグを根 元から取り外し、付属品の変換プラグを取り付けるか、販売店にご相談ください。

引き抜きます。

**→** 


10 4 10 (m/m)

中のアミを切り落とさないように 軽くすじを入れます。

カッターですじを入れて引き抜きアミを切ります。




引き抜きます。



3 白のビニールにすじを入れて ⁴寸法をチェックしてください。



アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店に で相談ください。このとき、妨害電波の影響を避ける ため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置 するよう依頼してください。




### 受信チャンネルの合わせかた

で使用になる地域の、エリア(地域)コードを合わせるだけで、その地域の受信チャンネルが自動的に設定できます。(オートチャンネル設定)

「オートチャンネル設定一覧表」(36~39ページ)ではご希望のチャンネルが受信できないときやお好みの順番で受信したいときは、1チャンネルずつマニュアルで設定してください。(マニュアルチャンネル設定)

- 1 下記のエリア(地域)コード一覧にある都市とその近郊の方は、13ページをご覧ください。
- 2 エリアコードを使用しないで受信チャンネルを合わせたい方は、14ページをご覧ください。
- **3** CATVに加入されている方は16ページをご覧ください。



- エリア(地域)コード一覧の中にお住まいの地域がない時は、もっとも近い地域を選んでみてください。
- お住まいの地域のエリアコードを選んでも受信できないときは、近県または近隣の地域を選び、再度オートチャンネル設定を行ってみてください。
- オートチャンネル設定(メニュー「自動設定」)はテレビの中継局には対応していません。中継局からの電波を 受信したい場合は、マニュアルチャンネル設定(メニュー「手動設定」)を行ってください。
- マンションなどの共聴システムなどからテレビを受信している場合、チャンネルの割り当てが変更されていることがあります。このような場合は、オートチャンネル設定(メニュー「自動設定」)では設定できません。マニュアルチャンネル設定(メニュー「手動設定」)で個別に設定してください。
- 自動的に設定される受信チャンネルは36~39ページの「オートチャンネル設定一覧表」をご覧ください。 新たに追加された放送局は、マニュアルで設定してください。
- エリアコードはその地域の目安です。お住まいの地域によっては受信できないチャンネルがあります。 このような場合はマニュアルでチャンネルを設定してください。

#### 1 「エリア(地域)コード一覧」(12ページ)に ある都市の方と近郊の方

#### オートチャンネル設定

エリアコードを合せるだけで36~39ペー ジの「オートチャンネル設定一覧表」の受信 チャンネルが自動的に設定されます。



- \* 「P」(ポジションチャンネル)とは リモコンの数字ボタンの1-12の番号です。
- \* 「CH」(受信チャンネル)とは 放送局が決めているチャンネル番号です。



- UHFなどの専用アンテナが取り付けられて いない場合は、「オートチャンネル設定一覧 表」(36~39ページ)に載っているUHF放送 などのチャンネルは映りません。
- 外部入力(画面に「外部」が表示されていると き)になっているときは、「CH設定」が選べま せん。入力切換ボタンを押してテレビ画面にし てください。
- テープ再生中や録画中は「CH設定」が選べませ ん。停止ボタンを押して停止させてください。
- 約60秒以内に何も操作しないとテレビ画面に 戻ります。もう一度最初からやり直してくだ さい。



- 進備 アンテナを正しく接続してください。
  - テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
  - 本機の電源ボタンを押して電源を入れます。

たとえば、京都のエリアコード26に合わせる場合

**11 メニューボタン**を押す。 メニュー画面が表示されます。

2 設定+/ーボタンで 「CH設定」を選ぶ。

■ タイマー録画予約 V■/モード設定 ■ CH設定 +/-/決定 /メニュー

1 決定ボタンを押す。 CH設定画面が表示されます。

**2** 設定+/ーボタンで 「自動設定」を選ぶ。

CH設定 ▲ 自動設定 ▲ 手動設定 ■ CATV 設定

+/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す。

エリアコード画面が表示され エリアコード 「--| が点滅し



- 1 数字ボタン(1-10)で記憶するエリアコード(地域 番号)(例では、「2」「6」を押して「26」)を入力する。
- 2 決定ボタンを押す。

エリアコード画面に受信できるチャンネルが表示されます。

- 1~9のときは、最初に**10/0ボタン**を押してから**1~** 9のボタンを押します。
- ●必要なチャンネルが設定されていない場合は、14 ページをご覧ください。
- ●間違えたときは、もう一度数字ボタン(1~10)で、 正しいエリアコードを選びます。

CH СН 34 8 36 10 11 0-9/決定/取消し/メニュ

メニューボタンを3回押す。

テレビ画面に戻ります。

数字ボタン(1~12)を押して放送が受信されているか確 認してください。

### 受信チャンネルの合わせかた

### (つづき)

#### 2 マニュアルチャンネル設定

UHF 放送などの受信チャンネルを追加、 変更したい方、CATVにご加入の方はテ レビ画面を見ながら受信チャンネルを1 チャンネルずつ設定します。



- **進備** テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
  - ◆本機の電源ボタンを押して電源を入れます。

たとえば、ポジション4に受信チャンネル37を設定する場合

**II** メニューボタンを押す。 メニュー画面が表示されます。

**2** 設定+/ーボタンで 「CH設定 | を選ぶ。

■ タイマー録画予約 **▼/**モード設定 /■時計設定

+/-/決定 /メニュー

1 決定ボタンを押す。 CH設定画面が表示されます。

2 設定+/ーボタンで 「手動設定 | を選ぶ。

**、■,**自動設定 **- ■** 手動設定 **/■\**CATV 設定

CH設定

+/-/決定/メニュ-

決定ボタンを押す。

チャンネル合わせ画面が表示 されます。



1 設定 + / ーボタンで変えたいP(ポジション番号) (例では「4」)に合わせます。

合わせたポジション番号が点滅します。

- ●数字ボタン(1~12)でも合わせられます。
- 2 決定ボタンを押す。 受信チャンネル番号が 点滅します。



11 設定十/一ボタンで受信したいチャンネル番号 (例では、「37」)を選ぶ。

- 受信しているチャンネルの映像が出ます。受信チャン ネル番号がわからないときは、映像を見ながら選んで ください。
- 設定+ボタンをくり返し押すと、次の順序で受信します。

➤ VHF(1-12) → UHF(13-62) ¬ --CATV(C13-C63) **←** 

設定ーボタンを押すと、逆の順序で受信します。

**2** 決定ボタンを押す。

●他のチャンネルを追加(変更)す る場合は手順4~5の操作をく り返し行ってください。



メモ

- マンションなどの共同受信システムの場合、 画面の内容とチャンネル表示が一致しない場 合があります。管理人または、管理会社にどん な放送が受信できるかお問い合わせください。
- 間違えたときは**決定ボタン**をくり返し押し て、間違えた項目を点滅させ、設定+/-ボ **タン**で直します。

メニューボタンを3回押す。

テレビ画面に戻ります。

数字ボタン(1~12)を押して追加されたチャンネルが受 信されているか確認してください。

#### 放送局のないチャンネルをスキップする

テレビを見ているときに**チャンネルボタン▲**/▼で選局するとき、放送局のないポジションをとばす(スキップする)ことができます。

- **1 メニューボタン**を押してメニューを表示する。
- 設定+/ーボタンを押して「CH設定」を選び、 決定ボタンを押す。
- **3 設定 + /ーボタン**を押して「手動設定」を選び、 **決定ボタン**を押す。
- **4 数字ボタン(1~12)または設定+/ーボタン**を押して、スキップしたいポジションを選ぶ。
- **5 取消しボタン**を押して、「CH」表示を「--」に変える。 その他のポジションをスキップ するときは手順4~5をくり返 します。



6 メニューボタンを3回押して、テレビ画面に戻します。

#### スキップした設定を取り消すには

手順4で、スキップした設定を取り消したいポジションを選び、手順5で、**取消しボタン**を押して「CH」表示を数字に戻します。

#### (表示されるチャンネル番号を切り換える)

お買い上げの際は、チャンネルを切り換えるたびに放送局の受信 チャンネル番号がテレビ画面に表示されるように設定されていま す。これをリモコンの数字ボタンの番号に変えることができます。

- **1 メニューボタン**を押してメニューを表示する。
- **2 設定 + /ーボタン**を押して「モード設定」を選び、 **決定ボタン**を押す。
- 3 設定 + /ーボタンを押して「CH表示」を選ぶ。
- **4 決定ボタン**を押して「リモコン CH」を選ぶ。



5 メニューボタンを2回押してテレビ画面に戻します。 チャンネルボタンを押すたびに、リモコンの数字 ボタンの番号が表示されるようになります。

#### 放送局の受信チャンネル番号に戻すには

手順4で決定ボタンを押して、「受信CH」を選びます。




### 受信チャンネルの合わせかた

(つづき)

3 CATV受信チャンネルの合わせ方

CATV (ケーブルテレビ) にご加入の方はかならず設定してください。



準備

- ケーブルテレビ会社との加入契約をしてください。
- テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
- ◆本機の電源ボタンを押して電源を入れます。

**11 メニューボタン**を押す。 メニュー画面が表示されます。

メニュー画面が表示されます。 **--**----

**2 設定+/ーボタン**で 「CH設定」を選ぶ。

+/-/決定 /メニュー

**1 決定ボタン**を押す。 CH設定画面が表示されます。


**2 2 設定+/ーボタン**で 「CATV 設定 | を選ぶ。

1 決定ボタンを押す。

CATV 設定画面が表示されます。

2 設定+/ーボタンを押して

受信できるすべての CATV チャンネルを設定します。



(サーチを始めると、画面1から画面2に自動的に変わります。)

下記のチャンネル順に自動的にサーチを始め、放送のあるチャンネルでカーソル (▶) は止まりチャンネル表示は点滅に変わります。

- 他に設定したいチャンネルがあるときは、設定 +/-ボタンをくり返し押してすべてのチャンネルを設定します。
- 放送のないチャンネルは自動的にスキップ(飛び越し) して、「---」が表示されます。

メニューボタンを3回押します。 テレビ画面に戻ります。

#### CATV 放送を見るには

**CATVボタン**を押してから、**数字ボタン(1~10)**を押してチャンネルを選びます。

Oを選ぶときは10/0ボタンを押します。

また、**チャンネル▲/▼ボタン**をくり返し押しても選べます。

#### CATV チャンネルをスキップする

お買い上げ時はチャンネル▲/▼ボタンをくり返し押すと、12チャンネルの次にCATVを受信されていなくてもC13~C63までのCATVチャンネルが選局されます。CATVチャンネルをスキップしたいときは、上記の手順1~4の操作をしてください。すべての受信していないCATVチャンネルをスキップします。

メモ

CATVの受信は、サービスを行っている地域でのみ可能で、CATV会社との加入契約が必要となります。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、お近くのCATV会社にお問い合わせください。

## ステレオ、音声多重放送について

今見ている放送の音声モードが画面に表示されます。

ステレオ放送受信時

ステレオ


音声多重放送受信時

10

音声多重

テレビ番組表などに Sマークのついている番組 テレビ番組表などに □ または ③ マークのついて いる番組

- 表示は約4秒後に消えます。
- モノラル放送時はチャンネル表示のみ。
- ステレオ放送受信しているときなどは音声切換ボタンを押して音声を切り換えることができます。




押すたびに、ステレオとモノラルに切り換わります。

#### 音多切換について

- ステレオ放送に雑音が入るときなどにお使いください。
- 音声多重放送を受信しているとき 音声切換ボタンを押します。 押すたびに下図のように切り換わります。



● モノラル放送を受信しているとき音声切換ボタンを押すとモノラルの表示が約4秒間表示されます。



メモ

#### 音声多重放送とは

たとえば、洋画番組の音声多重放送時、日本語 に吹き替えられる音声を主音声、外国語のまま の音声を副音声といいます。放送によっては、 主音声が外国語の場合もあります。

### 時計の合わせかた

現在の時刻を合わせます。

タイマー録画をするとき、時計が合っていな いと正確なタイマー録画ができません。 時計は12時間制(AM.PM)で表示されます。



- **進備** テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
  - 本機の電源ボタンを押して電源を入れます。

たとえば、2004年10月23日(土曜日) - 午前11時30分に 合わせる場合

> **11 メニューボタン**を押す。 メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / ーボタンで 「時計設定」を選ぶ。

■ タイマー録画予約 ■ モード設定 V■/CH設定 →■時計設定 +/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す。

時計設定画面が表示されます。 2004(年)が点滅します。

時計設定 -2004-月 **/**1 **\** 時計 AM 0:00 +/-/決定/取消レ/メニュ

年の入力

11 設定+/ーボタンで (例では、2004)(年)を合わせる。

2 決定ボタンを押す。 [1](月)が点滅します。

時計設定 2094 -1-/1\\*\* 卢 時計 AM 0:00 +/-/決定/取消し/メニュ

以下点滅している項目順に月、日、時計(時、分)を

- **11** 設定 + / 一ボタンで 合わせる。
- 2 決定ボタンを押す。

時計設定 2004 23 + н 時計 AM11:30 +/-/決定/取消し/メニュ-


- 曜日は自動的に設定されます。
- "分"の入力は1回ずつ押すと1分単位で、押し続ける と10分単位で合わせられます。
- 間違ったときは**取消しボタン**をくり返し押して間違っ た項目を点滅させ設定+/-ボタンを押して直します。

時報(2117)と同時に押すと正確に合わせることがで きます。

- 停電や電源プラグを抜いた状態が約5秒以上続 いた場合は、内蔵時計がリセットされますの で、最初からもう一度時計合わせをやり直して ください。
- 現在時刻を画面に表示しておきたいときは 表示ボタンを押します。


### 再生のしかた

本機は**VHS**マークの付いたビデオテープ 以外にS-VHSで記録されたテープも再生 できます。



- **準備** テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
  - 本機の電源ボタンを押して電源を入れます。

テープが見える面を上に、テー プラベルを手前にして、図の様 にテープの中央を軽く押して、 録画されているビデオテープを 入れる。



#### 再生ボタンを押す。

再生を始めます。



- ◆本体の再生ボタンでも再生すること ができます。
- 再生スピードは録画されたテープに合わせて自動的に 判別されます。

オートパワーオン/オートプレイ 「つめ」が折れたテープを入れると自動的に電源が入り 再生を始めます。電源ランプが点灯します。

#### 再生を止めるには

リモコンの**停止ボタン**または本体の 停止/取出しボタンを押します。



#### オートリワインド

テープが最後まで再生されますと自動的に巻き戻し→停止 →テープ取り出し→電源が切れます。

#### テープを取り出すには

テープの停止状態で本体の停止/ 取出しボタンを押す。





- リモコンの取出しボタンを押すと再生中でもテープを 取り出すことができます。
- 電源が切れているときでも、リモコンの取出しボタン または本体の停止/取出しボタンを押すと、自動的に テープが出てきます。

#### 早送り、巻き戻しするには

#### 早送り

#### 巻き戻し

停止状態になっていることを 確認し、早送りボタンを押す。 停止状態になっていることを 確認し、巻戻しボタンを押す。





#### スキップサーチ


早送り(巻き戻し)中に早送り(巻戻し)ボタンを押し続けると、画像 を見ながら早送り(巻き戻し)をすることもできます。早送り(巻戻 し)ボタンをはなすと、通常の早送り(巻き戻し)に戻ります。



- カセットテープの挿入口に手や異物を入れな いでください。ケガや故障の原因になりま す。特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ さい。
- ◆本機は VHS マークのついたビデオテープ以 外にS-VHS方式で録画されたテープを再生す ることができますが、S-VHS本来の高解像度 は得られません。
  - 本機はS-VHS方式の録画はできません。

### いろいろな再生のしかた

再生中に次のような操作をしていろいろな 再生を楽しむことができます。



#### CMスキップ…CMをスキップする

再生中に**CMスキップボタン**を押します。 再生の約30秒ぶんテープを早送りしてから再生に戻ります。 ボタンを押すたびに早送りの時間を30秒ずつ、最長3分まで延ばせます。

#### **(ピクチャーサーチ**)

画像を見ながら巻き戻しまたは早送りができます。またサーチ速度を2段階に変えることもできます。

再生中に**早送り**(または**巻戻し**) **ボタン**を押します。 もう一度**早送り**(または**巻戻し**) **ボタン**を押すとサーチ速度が速く なります。

ボタンを押すたびに交互に変わります。

録画モード	サーチ速度						
	1段階	2段階					
標準モード	約3倍速	約5倍速					
3倍モード	約9倍速	約15倍速					

#### 通常の再生に戻すには

再生ボタンを押します。

#### 静止画再生

一瞬の場面など、画像を止めてじっくり見ることができます。 再生中にリモコンの**一時停止ボタン**を押します。

#### 画面が上下にゆれるときは

ゆれが止まるまで**マニュアルトラッキング**+/**ーボタン**で調整してください。

●録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、 十分に調整できない場合があります。

#### 通常の再生に戻すには

再生ボタンを押します。



- ●ピクチャーサーチ、静止画再生では画面にノイズが出ます。
- ●静止画再生を5分以上続けると、ヘッドやテープ保護のため、自動的に再生状態に戻ります。

#### トラッキング調整… 画面のノイズを取り除く

ほかのビデオで録画したテープを本機で再生したとき、テープの録画モードが途中から変わったとき、また録画状態が悪い部分を再生すると、画像にノイズが出ることがあります。このような場合にはトラッキング調整が必要です。

#### オートトラッキング調整

最初にテープを入れ再生し始めますと、本機は自動的にトラッキングを最良点に調整します。また、再生中にトラッキング調整が必要なときは、トラッキングオートボタンを押して調整してください。調整中は「オートトラッキング」が表示され調整後は消えます。


オートトラッキング

#### マニュアルトラッキング調整

オートトラッキング調整をしてノイズが少なくならない場合は、マニュアルトラッキング+/一ボタンで、ノイズが最も少なくなる位置に合わせます。調整中は「マニュアルトラッキング」が表示され調整後は消えます。

マニュアルトラッキング

**オートトラッキング調整に戻すには トラッキングオートボタン**を押します。



### ご注意

- 品質が悪いテープはインデックス信号を検出 できないことがあります。
- 録画一時停止から録画になったときは、イン デックス信号は記録されません。
- テープの最初の部分に記録されている番組は、 インデックスサーチできないことがあります。
- 隣り合うインデックス信号の間隔が短いと、 インデックスサーチするときに信号を検出できないことがあります。



#### VISSとは?

"VHS Index Search System"の略です。 テープに記録された頭出し用の信号(VISS信号) を使って頭出しをする方式です。

#### コマ送り再生

1 コマずつ再生することができます。

静止画再生中に**一時停止ボタン**を押します。 押す毎にコマ送りします。

#### 通常の再生に戻すには

再生ボタンを押します。

#### (スロー再生)

スローモーションで再生することができます。

再生中に**再生/スローボタン**を押す。 再生の速さが 1/10 倍になります。


#### 通常の再生に戻すには

**再生/スローボタン**を押します。

#### インデックス信号の書き込み

・自動書き込み

本機は録画を始めるたびに自動的にイン デックス信号が書き込まれます。




#### インデックスサーチ

インデックス信号を使って、見たい場面を素早く探すことができます。今見ている場面から、早送り方向、または巻き戻し方向にあるインデックス信号を最大9ケ所まで飛び越して頭出しができます。

#### 再生または停止中にインデックス番号を選ぶ

早送り方向の番組を見たいときは**VISS▶→ボタン**を押します。 巻き戻し方向の番組を見たいときは**VISSI◄◄ボタン**を押します。 押すたびにインデックスが最大9まで増えます。

VISS▶▶IまたはVISSI◀◀ボタンを押すと早送り、巻き戻しが始まり、選んだインデックス番号を見つけると、自動的に再生されます。



 $\Delta$ 

 $\nabla$ 

▶再生/**I**▶スロー (□□)

停止

10/0

 $\triangleleft \square$ 

緑画予約セット

#### オートリピートの再生

はじめからくり返し見たいときに使います。

**1** メニューボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

2 設定+/一ボタンで 「モード設定」を選びます。 メニュー **ヽ■/**タイマー録画予約 **ー**■ モード設定 **/■**\CH設定

+/-/決定 /メニュー

1決定ボタンを押す。

モード設定画面が表示されます。

**2 2設定+/ーボタン**で 「リピート」を選びます。



決定ボタンで

「オン」を選びます。

3



1

メニューボタンを2回押す。

テープが終わりになると、自動的に最初まで巻き戻し、 再び再生が始まります。

リピート再生を解除するには

手順2のあと、決定ボタンを押して「オフ」を選びます。

#### ゼロリターン…見たい場面まで巻戻し、早送りする

テレビ画面のテープカウンターを見て、見たい場面で巻き戻しや早 送りを自動的に止めることができます。

表示ボタンを押して

画面にテープカウンターを表示 する。



1

あとから見たい場面で

#### カウンターリセットボタン

を押してテープカウンターを 「00:00:00」にする。

**画面表示を消すには** 表示ボタンを押します。



2

再生や録画が終わったらテープを止めて、

#### ゼロリターンボタンを押す。

テープが巻き戻し(または早送り)され、テープカウンターが「00:00:00]の位置で自動的に止まります。

0**⊅**₩

(オートカウンターリセット) ● 録画されていない部分では、カウンターの 数字は変わりません。

● 「00:00:00 | の位置からテープを巻き

● ビデオテープを入れたときは、自動的にカ

ウンターが「00:00:00」になります。

されます。

戻しするとカウンターの左に「-」が表示

3

早送りの場合は「0ス♪」、巻き戻しの場合は「0ス⑷」が表示されます。


Hi-Fiで録画したテープは音声を切り換えて楽しむことができます。再生を始めると画面に「HI-FI」と表示されます。表示は約4秒で消えます。



#### 音声を切り換えるには

#### 音声切換ボタンを押す。

**音声切換ボタン**を押すたびに音声が切り換ります。 表示は約4秒たつと消えます。



再生中の音 声画面表示	音声多重放送を 録画したテープ	Hi-Fi で録画 されたテープ
ステレオ	左から主音声 右から副音声 聞こえる	ステレオで聞こえる
ta table to the state of the st	両方のスピーカー から主音声が 聞こえる	両方のスピーカー から左の音声が 聞こえる
ts .	両方のスピーカー から副音声が 聞こえる	両方のスピーカー から右の音声が 聞こえる
モノラル	両方のスピーカー から主音声が 聞こえる	モノラルで聞こえる

テレビ番組表などに コまたは「多マーク のついている番組

### テレビ番組を録画する

時停止

▶再生/**I**▶スロー (□□)

マニュアルトラッキング/ 一 設定 +

 $\triangleleft \square$ 

録画予約セット



- **準備** テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
  - 本機の電源ボタンを押して電源を入れます。

たとえば、10チャンネル(録画モード:3倍)を録画する場合

「つめ」が折れていないビデオテープを入れる。

#### 標準/3倍ボタンで、録画

モード(例では3倍)を選ぶ。 画面に録画モードが表示されます。

00:00:00 3倍口

標準モード:画質/音質などを優先するときにおすすめし

ます。 3倍モード:長時間番組を1本のテープに収めたいときに

おすすめします。

数字ボタン(例では10)または チャンネル▲/▼ボタンで録画する

チャンネルを選ぶ。

画面に録画チャンネル番号が表示さ れます。

10

CATVチャンネルを選ぶには CATVボタンを押してから数字ボタン(1~10)または **チャンネル▲/▼ボタン**をくり返し押します。

#### 録画/かんたん録画ボタン<br/>を押す。

録画ランプが点灯し、録画が始ま ります。



録画を止めるときは・・・

リモコンの**停止ボタン**または本体の**停止/取出しボタン**を押します。

# 音声切換 10/0 -時停止 ▶再生/**I**►スロー III 早送り $\triangleright$ **M** マニュアルトラッキング/ 一 設定 **+** 融画予約セット

#### 録画しながら別の番組を見るには

録画を始めたあと、次の操作をします。

テレビの入力切換ボタンでテレビを選び、テレビチャンネル ボタンで見たい番組を選びます。

#### 録画中に不用な場面をカットするとき

1. 一時停止ボタンを押します。

画面に「●■」が表示されます。 一時停止中は録画ランプが点滅します。

2. 録画したい場面になったら一時停止 ボタンをもう一度押すか、録画/かん たん録画ボタンを押すと録画が再開さ れます。

•||




● 一時停止の状態が約5分間続くとテープ保護 のため、自動的に停止状態になります。

#### 大切な録画済みテープを誤って消さないために

#### 誤消去防止

ビデオテープには誤消去防止用の「つめ」がついています。

大切な録画を誤って消さないためには ドライバーなどで「つめ」を折ります。



#### 再び録画したいときには

セロハンテープを二重に貼ります。



セロハンテープ

### かんたん録画のしかた

設定した時間だけ録画することができます。

こんなときに便利です。

- ●テレビを見ているときに来客があった
- ●テレビを見ていて途中でおやすみになるとき



- **準備** テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
  - ◆本機の電源ボタンを押して電源を入れます。

たとえば、10チャンネルを3倍モードで2時間録画したい場合

「つめ」が折れていないビデオテープを入れる。

数字ボタン(例では10)またはチャンネル▲/▼ボタ ンで録画するチャンネルを選ぶ。

画面に録画チャンネル番号が表示されます。

CATVチャンネルを選ぶには CATVボタンを押してから数字 ボタンまたはチャンネル**▲/▼ボ** タンをくり返し押します。



### 標準/3倍ボタンで、録画

モード(例では3倍)を選ぶ。 画面に録画モードが表示されます。

00:00:00 3倍口

#### 録画/かんたん録画ボタンで

録画時間(例では2:00)が画面に表示されるまで押し 続けます。

録画ランプが点灯し、録画が始まります。 設定時間になると録画が止まり電源が切れます。

30分から、最長6時間まで合わせることが出来ます。 10回押すと通常録画に戻ります。

	1回押すと	20	3回	40	50	60	70	80	90
表示	_	0:30	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00
録画時間	通常録画	30分	1時間	1.5時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6 時間

10 ●かんたん録画


録画中に残りの録画時間を確認するには・・・ 表示ボタンを押します。

#### 録画中に録画時間を変更するには・・・

録画/かんたん録画ボタンを押して、希望する時間に合わせます。 あらためて画面に表示した時間だけ録画されます。

#### かんたん録画を途中で止めるには・・・

リモコンの停止ボタンまたは本体の停止/取出しボタンを押すと録 画は止まります。



- かんたん録画中は、一時停止などの操作は できません。
- タイマー予約中は、録画/かんたん録画ボタ ンは操作できません。

### タイマー録画のしかた

見たい番組が外出などで見れないときに、 タイマー録画を使って留守中でも録画できま す。毎日録画や毎週録画を含めて、1ヵ月以 内の8番組を予約できます。



### ・ ご注意

● タイマー録画待機状態では、他の機能はお使 いになれません。他の機能をお使いになると きは、**録画予約セットボタン**を押してタイ マー録画待機状態を解除してください。(タイ マーランプが消灯します。)

ただし、タイマー録画を続けるには、必ずもう 一度**録画予約セットボタン**を押してください。 (タイマーランプが点灯します。)

- 録画中は録画予約セットボタンを押すと、 タイマー録画が途中で止まってしまいます。
- 直前の操作から次の操作までに約1分以上た つと、タイマー録画予約画面は消え、通常の テレビ画面に戻ります。
- 停電や電源プラグを抜いた状態が約5秒以上続 いた場合は予約した内容はすべて失われます。 もう一度時計を合わせ、最初から予約し直して ください。
- 毎週予約、毎日予約をした場合 予約の取消をしないと、タイマー録画待機状 態では予約時刻に常に録画が始まります。

- **準備** テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
  - 本機の電源ボタンを押して電源を入れます。
  - 時計が正しく合っているか確認します。
  - テープが十分残っていて、「つめ」の折れていないビデオ テープを入れます。

たとえば、8チャンネルのテレビ番組を1日の午後(PM)1時00分 から2時30分まで3倍モードで録画予約する場合

**11 メニューボタン**を押す。 メニュー画面が表示されます。

2 設定+/ーボタンで 「タイマー録画予約」を選ぶ。



1 決定ボタンを押す。

タイマー録画予約リスト画面が 表示されます。

2 設定+/一ボタンで 空いている行を選ぶ。



決定ボタンを押す。

タイマー録画予約設定画面が 表示されます。



設定 + /一ボタンで点滅している項目順に日付、

開始時刻、終了時刻、CH(チャン ネル)、録画スピードを合わせる。

●間違ったときは**取消しボタン**又は 決定ボタンを押して、間違った 項目に点滅を移動させ設定+/一 ボタンを押して修正します。



- ●日付の設定のときに曜日は自動的に設定されます。月は 表示されません。
- 毎日予約や毎週予約をするときは、日付を合わせるとき に希望の曜日を設定します(P.28)。
- 外部機器から録画する場合は、CHの項目で「外部」を 表示させます。

#### 決定ボタンを押す。

予約リストが表示されます。

5



他の番組を予約するときは、

6

**設定+/一ボタン**で空いている行を選び、手順3~5をくり返す。

7

メニューボタンを2回押す。

タイマー録画予約画面が消え、テレビ画面に戻ります。

#### 録画予約セットボタンを押す。

タイマー録画待機状態になり、タイマーランプが点灯し ます。


設定した開始時刻になると録画が始まります。

- 録画予約セットボタンを押してもタイマーランプが点 灯しないときは、カセットが入っていないことが考えられます。
- ●録画予約セットボタンを押すとカセットが出てくるときは、カセットのツメが折れていることが考えられます。

#### 曜日の合わせかた

日付の入力は**設定+ボタン**を押すごとに、次のように表示が変わります。

例:現在日付 26(木)の場合




#### 予約内容を変更するには

手順4で決定ボタン又は取消しボタンを押して変更したい項目に点滅を移動させ、設定+/ーボタンを押して修正します。

● タイマー録画待機状態では、録画予約セットボタンを押して一時タイマー録画待機状態を解除します。

#### 予約時間帯が重なっているとき

2つの予約の時間帯が重なると、初めの予約が優先しますので、前の録画が終了したあと、次の録画が始まります。



#### 毎週録画を予約するには

例:毎週木曜日に録画する

日付入力のときに、「毎週木」が表示されるまで**設定+ /ーボタン**を押します。

#### 毎日録画を予約するには

例:月曜日から金曜日まで録画する 日付入力のときに、「月〜金」が表示されるまで**設定+** /ーボタンを押します。

- 月曜日から土曜日までを録画するときは、「月~土」を表示させます。
- 日曜日から土曜日までを録画するときは、「日~土」を表示させます。

#### 開始/終了時刻の日付が違うときには

**例:**26日PM11:00~27日AM2:30まで録画する 開始時刻を26日PM11:00に設定し、終了時刻を AM2:30に設定するだけで、正しく録画されます。

#### 予約内容の確認と取消しのしかた



- **準備** テレビのチャンネルを外部入力に合わせてください。
  - ◆本機の電源ボタンを押して電源を入れます。
  - タイマー録画待機中は、**録画予約セットボタン**を押し て、一時タイマー録画待機状態を解除します。

#### 予約を確認するには

1 メニューボタンを押す。 メニュー画面が表示されます。

2 「タイマー録画予約」が選ばれ ているか確認します。



+/-/決定/メニュー

#### 決定ボタンを押す。

タイマー録画予約リスト画面 が表示されます。

日付 開始 終了 CH 1木 PM 1:00 PM 2:30 8 3 倍 26水 PM 9:01 PM 1:00 10 標準 毎週金 AM 8:00 AM 9:00 4 標準 日土 PM 8:00 PM 10:00 12 標準 日付 1木 26水 +/-/決定/取消し/メニュー

#### 予約を取り消すには

#### 設定+/一ボタンで、

取り消したいプログラムを選ぶ。 選んだプログラム欄が点滅します。



### 取消しボタンを押す。

予約内容が取り消されます。


1本 PM 1:00 PM 2:30 / 8 /3倍 毎選金 AM8:0D AM8:00 4 標準 日土 PM8:00 PM10:00 12 標準 +/-/決定/取消し/メニュー

#### メニューボタンを2回押す。

タイマー録画の予約画面が消え、テレビ画面に戻ります。

●他にタイマー録画を予約している場合は録画予約セット ボタンを押して、タイマーランプが点灯していることを 確認してください。







# 時刻やチャンネルを表示する

#### 表示を切り換える

表示ボタンを押します。もう一度押すと表示が消えます。





ご注意

- 再生の一時停止中やピクチャーサーチをしているときは、表示は出ません。
- ●操作状態のマークやカセットの挿入表示は、 カセットが入っているときだけ表示されま す。

## ブルーバック画面の設定を取り消す

お買い上げ時の設定では、放送を受信していないとき、映像が再生されていないときは、テレビ画面が青くなります(ブルーバック画面)。

ブルーバック画面の設定を解除することができます。



**11 メニューボタン**を押す。 メニュー画面が表示されます。

**2 設定 + / 一ボタン**で、 「モード設定」を選ぶ。 メニュー

↓■/タイマー録画予約

■ モード設定

■ 時計設定

+/-/決定/メニュー

1 決定ボタンを押す。

モード設定画面が表示されます。

**2 設定+/ーボタン**で、「ブルーバック」を選ぶ。



決定ボタンで、

「オフ」を選ぶ。

3



メニューボタンを2回押す。 テレビ画面に戻ります。

ブルーバック画面を設定するには


手順3で決定ボタンを押して、「オン」を選びます。



本機が外部入力状態の時はブルーバック画面にはなりません。

### 画面表示を消す

この設定にすると本機を再生側にして テープをダビングする場合、画面に何も 表示されなくなります。



**11 メニューボタン**を押す。 メニュー画面が表示されます。

2 設定+/ーボタンで、

「モード設定」を選ぶ。

**▲**タイマー録画予約 TETET TE ■時計設定

+/-/決定/メニュー

1 決定ボタンを押す。

モード設定画面が表示されます。

「画面表示 | を選ぶ。

2 設定 + /ーボタンで、

モード設定 ■ ブルーバク ♪ オン オフ V■/CH表示 ♪ 受信CH リモコンCH ■ 画面表示 ♪ オン オフ /■/リビート オン ♪オフ +/-/決定/メニュー

決定ボタンで、

「オフ」を選ぶ。

モード設定 +/-/決定/メニュー

メニューボタンを2回押す。 テレビ画面に戻ります。

テレビ画面に表示されるようにするには

手順3で決定ボタンを押して、「オン」を選びます。

この設定をすると表示ボタンを押しても何も テレビ画面には表示されません。

メモ

本機を再生側にしてテープをダビングするとき は、「画面表示」を「オフ」にしてください。 「オン」のままでダビングすると、表示されてい る文字も画像と一緒に録画されます。

### ダビングのしかた

本機と他のビデオを接続して録画済みの テープの内容を別のテープにダビング(再録画) できます。





- ●録画側(本機)に「つめ」の折れていないビデオテープを 入れます。
- 録画側(本機)の録画モード(標準または3倍)を選びます。
- 再生側のビデオに録画済みビデオテープを入れます。
- 付属の映像/音声コードを用意します。
- 画面表示を消します(P.32)。

録画用(本機)ビデオの

**▲ 入力切換ボタン**を押して 外部入力モードにする。



録画用(本機)ビデオの

- **1 録画/かんたん録画ボタン**を押したあと
- **2 回 一時停止ボタン**を押す。 録画一時停止状態にする。
- **3** 再生用ビデオの **再生ボタン**を押して再生にする。

録画用(本機)ビデオの

**一時停止ボタン**を押す。 ダビングが始まります。

■ 映像はテレビ画面で確認できます。

#### ダビングが終わったら

両方のビデオの停止ボタンを押します。


#### 本機を再生用に使うには

- 本機は録画用、再生用のどちらにも使えます。
- 本機を再生用に使うときは、録画用ビデオの映像/音 声入力端子を本機背面の映像/音声出力端子に接続してください。


#### 接続のしかた

(例)本機を録画側ビデオとして使う場合





再生側ビデオ



映像/音声コード(付属品)

←信号の流れ



- ・・・ ダビングすると画質が劣化しますので、録画側を標準モードにすることをおすすめします。
- ●あなたがテレビ放送や録画物などから録画したものは、 個人として楽しむなどのほかは、著作権法上の権利者に 無断で使用することはできません。
- コピーガードのかかっているテープはダビングできません。
- ●本機を再生側に使うと、画面に表示されるビデオの状態が一緒に録画されます。「画面表示」を「オフ」にしてください(P.32)。


### 外部機器との接続

#### 接続する前に

- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- ●接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源を入れたままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。
- ●接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する 恐れがあります。

#### 【 映像/音声出力端子を利用して接続する場合

画面に映っている映像と音声信号が出力されますので、映像/音声入力端子のあるAV機器やオーディオシステムと接続して楽しむことができます。





- ●外部機器との接続時に入出力端子を間違えて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- 映像端子と音声端子を逆に接続しますと、映像も音声も出ません。映像、音声それぞれの端子が正しく接続されていることを確認してください。
- ステレオ機器と接続する場合、音声端子をL(左)、R (右)どちらに接続するのか、詳しくは接続する機器の 取扱説明書をご覧ください。

### ビデオの点検について

#### ヘッドの汚れについて

ヘッドの汚れは次のような場合に起こります。

- 結露によってヘッドにテープが絡んだ場合 (P.5)
- 傷や、汚れたテープを使った場合
- 長時間ご使用の場合

#### ヘッドクリーニングについて

本機は、テープが挿入されたり取り出されたりするたびに、ビデオヘッドに付着したほこりなどを自動的にクリーニングします。ただし画像や音声にノイズが入るようになったときは、市販のヘッドクリーニングテープをお使いになり、ヘッドをクリーニングしてください。そのままお使いになると、画像が映らなくなることがあります。なお、ヘッドクリーニングを行う前に、クリーニングテープの取扱説明書をあわせてお読みください。

#### ノイズが入り始めた状態



#### 悪くなった状態



#### ヘッドの摩耗について

ヘッドクリーニングを行っても画像が鮮明にならないときは、ビデオヘッドが摩耗していることが考えられます。このような場合は、ヘッドの交換が必要です。お買い上げの販売店、またはドウシシャサービスセンターにお問い合わせください。

#### 定期的な点検について

ビデオヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、摩耗したりすると、鮮明な画像が映らなくなります。温度、湿度、ほこりなどの使用環境によって異なりますが、およそ使用1000時間をめどに点検に出されることをおすすめします。

詳しくはお買い上げの販売店、またはドウシシャサービスセンターにお問い合わせください。

# オートチャンネル設定一覧表

13ページの手順でエリア(地域)コードを設定すると、各チャンネルポジションに自動的に受信チャンネルが設定されます。

が設定され					チャンネ	ルポシ	 ブションと放送	5周名	・受信チャン	/ネル		
都道	都市	エリア	1		2	,,,,,,	3		4	177	5	
府県		(地域)	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH
北海道	札幌	01	北海道放送	1			NHK総合	3	TV北海道	17	札幌テレビ	5
	旭川	48			NHK教育	2			TV北海道	33		
	北 見	49			NHK教育	2						
	帯広	50	北海道TV	34					NHK総合	4		
	釧路	51			NHK教育	2			TV北海道	29		
	室蘭	51			NHK教育	2			TV北海道	29		
	函館	52	テレビ北海道	21					NHK総合	4		
青 森	青森	02	青森放送	1			NHK総合	3	青森朝日	34	NHK教育	5
	八戸	53			岩手放送	2	TV岩手	37	青森朝日	31	札幌テレビ	12
岩 手	盛 岡	03	東北放送	1	めんこいTV	33	T V岩手	35	NHK総合	4		
宮城	仙台	04	東北放送	7			NHK総合	3			NHK教育	5
秋 田	秋田	05			NHK教育	2					秋田朝日	31
	大 館	54	青森放送	7					NHK総合	4	秋田朝日	59
山形	山形	06							NHK教育	4		
	鶴岡	55	山形放送	_			NHK総合	3				
福島	福島	07	東北放送	٦	NHK教育	2			元化、1-福島	31		
	会津若松	56	NHK総合	٦			NHK教育	3	元化、1-福島	47		
	いわき	57	東北放送	1	   対化、1-福島	32			NHK総合	4		
茨 城	水戸	08	NHK総合	44	メトロポリタン	14	NHK教育	46	日本テレビ	42	放送大学	16
栃木	宇都宮	09	NHK総合	29	メトロポリタン	14	NHK教育	27	日本テレビ	25	放送大学	16
群馬	前橋	10	NHK総合	52	メトロポリタン	14	NHK教育	50	日本テレビ	54	群馬テレビ	48
埼 玉	さいたま	11	NHK総合	1	メトロポリタン	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16
千 葉	千 葉	12	NHK総合	1	メトロポリタン	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16
東京	東京	13	NHK総合	1	メトロポリタン	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16
神奈川	横浜	14	NHK総合	1	メトロポリタン	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16
新 潟	新潟	15					新潟TV21	21	TV新潟	29	新潟放送	5
富山	富山	16	北日本放送	1	北陸放送	6	NHK総合	3	石川TV	37		
石 川	金 沢	17	北日本放送	1			富山TV	34	NHK総合	4		
福井	福井	18					NHK教育	3				
山梨	甲府	19	NHK総合	1			NHK教育	3	日本テレビ	4	山梨放送	5
長 野	長 野	20			NHK総合	2			長野朝日	20		
	飯田	58	長野朝日	44			NHK教育	3	NHK総合	4		
岐 阜	岐 阜	21	東海テレビ	1			NHK総合	39			中部日本放送	5

チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル         6       7       8       9       10       11       12													
	受信 CH	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信
	CH	IJARZIUJ'II	СН		CH	/JAR2140*LI	СН		CH	IJARSIU'II	СН		CH
		1149-115	7	北海道文化	27	NII IIZWA		北海道TV	35	ルンケンメナヤンス	11	NHK教育	12
		札幌テレビ	7	北海道文化	37	NHK総合	9	北海道TV	39	北海道放送	11		
.>->-		札幌テレビ	7	北海道文化	59	NHK総合	9	北海道TV	61	北海道放送	53	N 1 1 1 1 / +/L	10
(海道放送	6			北海道文化	32	<b></b>		札幌テレビ	10	11.26244124	,,	NHK教育	12
		札幌テレビ	7	北海道文化	41	NHK総合	9	北海道TV	39	北海道放送	11		
>= X   1   X		札幌テレビ	/	北海道文化	41	NHK総合	9	北海道TV	39	北海道放送	11		
(海道放送	6			北海道文化	27			NHK教育	10	北海道TV	35	札幌テレビ	12
				北海道文化	27		_			北海道TV	35	青森TV	38
		NHK教育	7	北海道文化	27	NHK総合	9	めんこいTV	29	青森放送	11	青森TV	33
手放送	6	東日本放送	32	NHK教育	8	宮城TV	34	青森テレビ	38	岩手朝日卍で	31	仙台放送	12
		東日本放送	32			宮城 T V	34			41 11 1		仙台放送	12
						NHK総合	9			秋田放送	11	秋田TV	37
(田放送	6			NHK教育	8							秋田TV	57
ル・1-山形	36	さくらんぽTV	30	NHK総合	8			山形放送	10			山形TV	38
IHK教育	6	さくらんぼTV	24	ī/ビュー山形	22							山形TV	39
島中央TV	33	東日本放送	32	宮城テレビ	34	NHK総合	9	福島放送	35	福島テレビ	11	仙台放送	12
島テレビ	6	東日本放送	32	福島中央TV	37	宮城TV	34	福島放送	41			仙台放送	12
島中央TV	34	東日本放送	62	福島テレビ	8			NHK教育	10	仙台放送	12	福島放送	36
B S Filt	40			フジテレビ	38	千葉TV	39	テレビ朝日	36			テレビ東京	32
BS7JL"	23			フジテレビ	21	栃木TV	31	テレビ朝日	19	群馬TV	48	テレビ東京	17
BS7lt"	56	放送大学	40	フジテレビ	58	TV埼玉	38	テレビ朝日	60			テレビ東京	62
BS7JK"	6	TV埼玉	38	フジテレビ	8	千葉TV	46	テレビ朝日	10	群馬TV	48	テレビ東京	12
B S Filt	6	テレビ神奈川	42	フジテレビ	8	千葉TV	46	テレビ朝日	10	TV埼玉	38	テレビ東京	12
BS7lk"	6	テレビ神奈川	42	フジテレビ	8	千葉TV	46	テレビ朝日	10	TV埼玉	38	テレビ東京	12
BS7lk"	6	テレビ神奈川	42	フジテレビ	8			テレビ朝日	10			テレビ東京	12
				NHK総合	8			新潟総合	35			NHK教育	12
ューリップTV	32							NHK教育	10			富山TV	34
/陸放送	6	北陸朝日	25	NHK教育	8			TV金沢	33			石川TV	37
/陸放送	6					NHK総合	9			福井放送	11	福井TV	39
·V山梨	37	TBS7l/L*	6	フジテレビ	8			テレビ朝日	10			テレビ東京	12
·V信州	30					NHK教育	9	長野放送	38	信越放送	11		
越放送	6			TV信州	42			長野放送	40				
· V 愛知	25	岐阜放送	37	三重TV	33	NHK教育	9			名古屋元化	11	中京TV	35

						チャンネ	ルポミ		 锔名	・受信チャン	 /ネル		
都		都市	エリアコード	1		2		3		4		5	
府場	<b></b>		(地域)	放送局名	受信 CH								
静	岡	静岡	22	東海テレビ	1	NHK教育	2			静岡第一TV	31	中部日本放送	5
		浜 松	59	東海テレビ	1	静岡第一TV	30			NHK総合	4	中部日本放送	5
愛	知	名古屋	23	東海テレビ	1			NHK総合	3			中部日本放送	5
Ξ	重	津	24	東海テレビ	1	TV愛知	25	NHK総合	31	毎日放送	4	中部日本放送	5
滋	賀	大 津	25			NHK総合	28			毎日放送	36		
京	都	京都	26			NHK総合	32	TV大阪	19	毎日放送	4		
大	阪	大 阪	27			NHK総合	2	TV大阪	19	毎日放送	4		
兵	庫	神戸	28			NHK総合	28	TV大阪	19	毎日放送	18		
奈	良	奈 良	29			NHK総合	2	TV大阪	19	毎日放送	4	NHK奈良	51
和歌	叫	和歌山	30			NHK総合	32			毎日放送	42	TV和歌山	30
鳥	取	鳥取	31	日本海テレビ	1			NHK総合	3	NHK教育	4		
島	根	松江	32	日本海テレビ	30								
		浜 田	61			NHK総合	2	日本海テレビ	54			山陰放送	5
岡	Щ	岡山	33	岡山放送	35	TVせとうち	23	NHK教育	3			NHK総合	5
広	島	広島	34	TV新広島	31			NHK総合	3	中国放送	4		
		福山	60	NHK総合	1			TV新広島	26			広島ホーム	24
山	П	Щ□	35	NHK教育	1	九州朝日放送	2	TXN九州	23	山口朝日	28	大分放送	5
徳	島	徳島	36	四国放送	1	T V 大阪	19	NHK総合	3	毎日放送	4	TV和歌山	55
香	Ш	高 松	37	TVせとうち	19			NHK教育	39	毎日放送	4	NHK総合	37
愛	媛	松山	38	TVせとうち	23	NHK教育	2	広島テレビ	12	広島ホーム	35	TV新広島	31
		新居浜	62	TVせとうち	23	NHK総合	2	広島テレビ	12	NHK教育	4	TV新広島	31
高	知	高 知	39							NHK総合	4		
福	岡	福岡	40	九州朝日放送	1	サガテレビ	36	NHK総合	3	RKB毎日	4	TVQ九州	19
		北九州	63			九州朝日放送	2	福岡放送	35	サガテレビ	36	TVQ九州	23
佐	賀	佐 賀	41	九州朝日放送	57	NHK教育	40	福岡放送	52	サガテレビ	36	TVQ九州	14
長	崎	長 崎	42	NHK教育	1	九州朝日放送	57	NHK総合	3	RKB毎日	4	長崎放送	5
熊	本	熊本	43	九州朝日放送	1	NHK教育	2	熊本朝日	16	熊本県民	22	長崎放送	5
大	分	大 分	44	九州朝日放送	1	テレビ山口	38	NHK総合	3	RKB毎日	4	大分放送	5
宮	崎	宮崎	45	南日本放送	1			TV宮崎	35				
		延岡	64	南日本放送	1	NHK教育	2			NHK総合	4		
覰	島	鹿児島	46	南日本放送	1	TV熊本	34	NHK総合	3	TV宮崎	35	NHK教育	5
		阿久根	65			TV熊本	34			鹿児島放送	23	鹿児島読売	17
沖	縄	那覇	47			NHK総合	2						

			チ	ャンネルポシ	<b>ブショ</b> )	ンと放送局名	子・受	信チャンネル	را ا				
6		7		8		9		10		11		12	
放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH
静岡朝日TV	33	TV愛知	25			NHK総合	9			静岡放送	11	TV静岡	35
静岡放送	6	TV愛知	25	NHK教育	8			静岡朝日TV	28			TV静岡	34
岐阜放送	37	中京TV	35	三重TV	33	NHK教育	9			メーテレ	11	TV愛知	25
朝日放送	6	三重TV	33	関西テレビ	8	NHK教育	ഗ	読売テレビ	10	メーテレ	11	中京TV	35
朝日放送	38	京都テレビ	34	関西テレビ	40	びわ湖放送	30	読売テレビ	42			NHK教育	46
朝日放送	6	京都テレビ	34	関西テレビ	8	サンテレビ	36	読売テレビ	10			NHK教育	12
朝日放送	6	京都テレビ	34	関西テレビ	8	サンテレビ	36	読売テレビ	10			NHK教育	12
朝日放送	20			関西テレビ	22	サンテレビ	36	読売テレビ	24			NHK教育	26
朝日放送	6	京都テレビ	34	関西テレビ	8	サンテレビ	36	読売テレビ	10	奈良TV	55	NHK教育	12
 朝日放送	44			関西テレビ	46			読売テレビ	48	奈良TV	55	NHK教育	26
								山陰放送	22			山陰中央TV	24
NHK総合	6			山陰中央TV	34			山陰放送	10			NHK教育	12
				山陰中央TV	58	NHK教育	9						
		瀬戸内海放送	25			西日本放送	9			山陽放送	11		
		NHK教育	7			広島ホーム	35					広島テレビ	12
		NHK教育	7					中国放送	10			広島テレビ	12
		テレビ山口	38	RKB毎日	8	NHK総合	9	元化"西日本	10	山口放送	11	福岡放送	35
朝日放送	6	サンテレビ	36	関西テレビ	8	西日本放送	9	読売テレビ	10	山陽放送	11	NHK教育	38
朝日放送	6	瀬戸内海放送	33	関西テレビ	8	西日本放送	ഗ	読売テレビ	10	山陽放送	29	岡山放送	31
NHK総合	6	愛媛朝日元化	25	伊予テレビ	29	西日本放送	9)	南海放送	10	山陽放送	11	愛媛放送	37
南海放送	6	愛媛朝日元化゛	14	伊予テレビ	27	西日本放送	9	広島ホーム	35	山陽放送	11	愛媛放送	36
NHK教育	6			高知放送	8			TV高知	38			部さんさん	40
NHK教育	6					元化"西日本	9			熊本放送	11	福岡放送	37
NHK総合	6			RKB毎日	8			元ル"西日本	10	熊本放送	11	NHK教育	12
 TV熊本	34	長崎放送	5	RKB毎日	48	NHK総合	38	元ル"西日本	60	熊本放送	11	TV長崎	37
TV熊本	34	長崎国際TV	25	元化"西日本	9	長崎文化	27	熊本放送	11	TV長崎	37	熊本県民	22
 TV熊本	34	TV長崎	37	サガテレビ	36	NHK総合	9	TVQ九州	19	熊本放送	11	RKB毎日	4
南海放送	10	TV大分	36	福岡放送	37	大分朝日	24	TVQ九州	19	テレビ西日本	9	NHK教育	12
		鹿児島放送	32	NHK総合	8	鹿児島TV	38	宮崎放送	10			NHK教育	12
宮崎放送	6	鹿児島放送	32	TV宮崎	39	鹿児島TV	38						
宮崎放送	10	鹿児島放送	32	熊本県民	22	鹿児島TV	38	熊本朝日	16	熊本放送	11	鹿児島読売	30
鹿児島TV	35	熊本県民	22	NHK総合	8	熊本朝日	16	南日本放送	10	熊本放送	11	NHK教育	12
				沖縄テレビ	8			琉球放送	10	琉球朝日	28	NHK教育	12

# 故障かな?と思ったら

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。 修理を依頼される前に、下の表でチェックしてください。

		の扱くアエグラしてください。	T .	407
	症 状	主 な 原 因	チェック項目	参照ページ
	電源が入らない。	①電源プラグが抜けている。	①コンセントにしっかり差し込む。	_
	電源が入っているのに操作ができない。	①各種安全装置が働いている。	<ul><li>①電源コードを一度コンセントから 抜き、あらためてコンセントに差 し込み、電源を入れてください。</li></ul>	_
準	ビデオテープが入ら ない。	①ビデオテープがすでに入ってい る。	<ul><li>①取出しボタンを押して、ビデオ テープを取り出す。</li></ul>	19
備		②ビデオテープの向きを逆にして いる。	②ビデオテープの窓側を上に背表 紙を手前にする。	19
V <del>III</del>	テープが出ないなど ビデオ操作が出来な い。	①早送り・巻き戻し中に、停電があったりコンセントを抜いてから電源を入れた後は、ビデオテープ保護のため約2分間再生やテープの取り出し等の操作ができません。	①電源を入れ何も操作をせず約2 分間待ってから操作を行ってく ださい。	_
		②結露などによりテープが出ない。	②サービスセンターにご相談くだ さい。	_
テ	ビデオで選局した 番組がテレビに映ら	①アンテナ線や映像/音声コード が正しく接続されていない。	①接続をやり直す。	10,11
レビ	ない。	②テレビのチャンネルを外部入力 にしていない。	②外部入力にする。	13
受 信	ビデオで選局した番組がきれいに映ら	①電波が弱い。	① 市販のアンテナブースターを使用する。	11
	ない。	②アンテナの向きがずれている。	②アンテナの向きを調整する。	_
	再生画面が出ない。	①映像/音声コードが正しく接続されていない。	①接続をやり直す。	10,11
		②テレビのチャンネルが外部入力 になっていない。	②外部入力にする。	13
再生	再生画面がきれいに 映らない。	<ol> <li>トラッキングの調整が正しくできていない。</li> </ol>	①トラッキングオートボタンを押す、またはマニュアルトラッキング+/-ボタンでトラッキング 調整をする。	20
		②ビデオテープにキズがついてる。	②他のビデオテープを再生して確認する。	_
	ザラザラした画面に なる。	①ビデオヘッドが汚れている。	①市販のヘッドクリーニングテー プでヘッドクリーニングする。	35
録	録画や再生中の画像 がテレビにでない。	①テレビのチャンネルが外部入力 になっていない。	①外部入力にする。	13
画	録画できない。	①ビデオテープのツメが折れてい る。	①ツメの折れていないテープを入 れる。	24

	症 状	主な原因	チェック項目	参照ページ
	タイマー録画ができ	①時計が合っていない。	①時計を合わせ直す。	18
タ	ない。	②タイマー予約が正しくない。	②予約をし直す。	27,28
イマー		③録画予約セットボタンを押して電 源を切っていない。	③タイマーランプが点灯したことを 確かめる。	28
-予約録		④停電があった。	<ul><li>④時計を合わせてタイマーをセット し直す。</li></ul>	18
画		⑤ビデオテープが入っていない。	⑤ビデオテープを入れる。	27
	頭出し(VISS)が 正しく動作しない。	①録画時間が短く、頭出し信号の間 隔が近すぎる。	①録画時間を長めにする。	21
	リモコンで操作でき	①電池の⊕⁄⊖が逆になっている。	①正しく入れる。	8
	ない。	②電池が消耗している。	②電池を入れ換える。	8
7		③リモコンと本体の距離が離れすぎている。	③5m以内のところで操作する。	8
その		④リモコンと本体の間に障害物がある。	④障害物を取り除く。	8
他		⑤ リモコンの発信部を本体に向けて いない。	⑤発信部を受信部に向ける。	8
		<ul><li>⑥他のビデオを操作しようとしている。</li></ul>	⑥付属のリモコンは本機専用です。	8
		⑦他のリモコンで本機を操作でき ない。	⑦付属のリモコンで操作する。	8


### アナログ放送からデジタル放送への移行についてデジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始されました。その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



#### アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジ タル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナー又はデジタルチューナー内蔵 テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジ タル放送を録画頂けます。ただし、録画機器の種類により、 接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は 異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録 画や一度録画した番組のダビングができない場合がありま す。



### 仕様

	録画方式	回転4ヘッドヘリカルスキャン
		   輝度信号FM記憶方式
		色信号 低域変換直接記憶方式 <b>VHS</b> 規格
	信号方式	NTSC方式
	テープ速度	33.4mm/秒 (標準モード時)
		11.1mm/秒(3倍モード時)
	 使用ビデオテープ	VHS  タイプビデオカセットテープ
	録画再生時間	最大9時間 (T-180使用時)
	参戻し、早送り時間(約25℃時)	約1分48秒 (T-120使用時)
	受信チャンネル	VHF 1~12, UHF 13~62, CATV C13~C63
	映像入力	1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
	映像出力	1.0Vp-p 75 $\Omega$ (ピンジャック)
ビ	音声入力	-8dBm 50KΩ(ピンジャック)
デー	音声出力	-8dBm 1KΩ(ピンジャック)
オー	アンテナ入/出力端子	VHF/UHF:75Ω F型コネクター
本		AC100V (50/60Hz)
体	消費電力	8.0W
	· 待機時消費電力	0.3W (電源ボタン "切" 時)
	Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ 90dB以上
	THIT VIOEPNE	周波数特性 20Hz~20KHz
		フウ・フラッター 0.01%以下
		- フラーブラブラー 0.0 170以下 - チャンネルセパレーション 60dB以上
	許容動作温度	5°C~40°C
	動作湿度	80%RH以下
	タイマー形式	電源周波数同期式 12時間デジタル表示
	外形寸法	高さ9.5×幅36.0×奥行き22.6cm
	質量	3.2Kg
	 電源	DC3V(単4乾電池×2)
リモコン	<u> </u>	約90g
		約50g   約5m(ただし直進)
付	変換プラグ×1	リモコン×1
属	映像/音声コード×1	アンテナケーブル×1
品	単4乾電池×2	

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 本機をご使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan.

### アフターサービスについて

修理を依頼される前に40、41ページの「故障かな?と思ったら」をもう一度 お読みください。

**ORION**製品についてのアフターサービスは、お買い求めの販売店または、裏表紙のサービスセンターにご相談ください。

#### ■保証書(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの後、大切に保存してください。製造番号は品質管理上重要なものです。保証書と製品本体後面の製造番号をお確かめください。

#### ■保証期間はご購入日から1年間です。

ただし、ビデオヘッド・各種ベルトは消耗部品ですから業務用にご使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただくことがあります。くわしくは保証書をご覧ください。

#### ■修理を依頼されるときは

この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、直らないときは、必ず電源プラグを抜いてから、後の処置をしてください。

- 保証期間中は保証書の規定に従ってお買い上げの販売店またはドウシシャサービスセンターが修理をさせていただきます(ただし、持ち込み修理とさせていただきます)。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### 修理を依頼されるときにご連絡いただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日・お買い上げの販売店名
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

#### ■補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後8年間です。

#### ■アフターサービス等について、おわかりにならないとき

アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはドウシシャサービスセンター(裏表紙に記載)窓口へお問い合わせください。



### 家電品 愛情点検明るい暮らし

#### 長年ご使用のビデオの点検を!

### こんな症状は ありませんか

- ・電源が入りにくい
- ・再生しても映像や音が出ない
- ・煙が出たり、異常な臭いや音がする
- ・水や異物が入った
- ・テープを傷めた
- ・その他の異常や故障がある

上記のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ずお買い上げの販売店に点検(有償)をご相談ください。

#### 便利メモ

・おぼえのため、記入されると便利です。

ご購入 (据付) 年月日		年	月	日	
ご購入 店名	TEL. (	)			

## **DOSHISHA** CORPORATION

発売元 株式会社 ドウシシヤ

### 株式会社ドウシシャ 福井 AV サービス

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

☎ (0778)24-2779

M (0778)24-2799

